# ABSIMA





www.absima.com

Copyright 2013 @ Absima


### **Bedienungsanleitung**

#### Leistungsparameter

Eingangsspannung	[DC]	11-18V
	[AC]	100-240V
Ladestrom	[A]	0.1 - 10.0
Entladestrom	[A]	0.1 - 5.0
Ladeleistung	[W]	max.90
Entladeleistung	[W]	max.20
Balance Strom	[mA]	max.350
Balance Toleranz	[V]	±0.01
Lademöglichkeit	NiMH/NiCd	1-16 Zellen
	LiPo/LiFe/Lilon	1 - 6 series
Pb Batterie Spannung	[V]	2-20
Entladen	LiPo/LiFe/Lilon	2.0 - 4.2V/cell
Gewicht	[g]	710
Abmessungen	[mm]	142x155x55




Anschlußdiagramm im Lade/Aufbewahrungs und Entlade Modus



Warnung: Niemals Ladegerät unbeaufsichtigt lassen, niemals den max. Ladestrom überschreiten Niemals nicht zugelassene Batterien oder im falschen Modus laden. Nichtbeachtung kann zu übermäßiger Hitze. Feuer und schweren Verletzungen führen.

Vorsicht: Achten Sie darauf, das die Batterie den Anforderungen des Ladegeräts entspricht und die Ladeeinstellungen korrekt eingestellt sind. Nichtbeachtung kann zu übermäßiger Hitze, Schäden am Produkt oder zu schweren Personenschäden führen Hinweis: Programme und



zukünftige Updates werden TOUCH SCREEN auf unsere Homepage zum Download gestellt. Balancer Anschluß: Hochleistungs-Ausganganschluß: integrierter Lixx Batterieanschluß zum Laden Ralancer Anschluß für 2S-6S mit XH


mit dem USB Kabel an den PC an um 4mm. Verwenden Sie die mit Updates auf das Ladegerät zu gelieferten Kabel. Vorsicht: Achten Sie auf die richtige Polarität

Vorsicht: Schalten Sie immer zuerst den Lader an bevor Sie die Batterie anschließen.

- 1. Stromversorgung vom Lader anschließen.
- 2. Ladeprogramm auswählen.
- 3. Balancer Adapter am Ladegerät anschließen
- 4. Batterie anschließen (zuerst Kabel von der Batterie an die Ladekabel anschließen und dann Balancer von der Batterie an den Balancer Adapter anschließen).
- 5. Ladeprogramm starten

## Hauptbildschirm

Nachdem Sie das Ladegerät eingeschaltet haben können Sie den Hauptbildschirm sehen. Durch drücken der "Pfeil-Taste" können Sie zwischen den einzelnen Funktionen wie LiPo/Lilon/LiFe/NiMH/NiCd/Pb/Digital Power/Setup und Datenansicht wählen.



- K1: Wählen Sie den Akku-Typ oder das Programm.
- K2: Wählen Sie den Akku-Typ oder das Programm.
- K3: Treten Sie in das Laden Setup-Menü ein.
- K4: Treten Sie in das Entladen Setup-Menü ein.
- K5: Treten Sie in das Aufbewahrungs Setup-Menü ein.
- K6: Treten Sie in den Cylce-Modus ein.
- K7: Treten Sie in das fortgeschrittene Setup-Menü ein.
- K8: Treten Sie in die Datenansicht ein.

FACTORY DEFAULTS

YES

Are you sure you

NO

K9: Treten Sie in den Balancer Modus ein

### Initial Parameter einstellen

Tipp: Bitte im Menü "User Set" korrekt einstellen bevor Sie es zum ersten mal benutzen.



> 20°C~80°C( 68F~176F) → 11.0V~15.0V S1: Dec./Up S2: Inc./Down S3: Select/Ente 0%-100% (LCD Helligkeit einstellen)

▲ | ▼ Enter ▲ | ▼ |Enter ESC  $\blacksquare$ Enter Hier können Sie den Benutzernamen einstellen.

Sie können alle Einstellungen wieder auf


Werkseinstellung zurück stellen!

1-5 (verschiedene Töne)

#### Bitte verwenden Sie nicht diese Funktion. wenn Sie sicher sind das Sie diese brauchen

### **Lithium Batterie Programm**

Das Ladegerät akzeptiert 3 verschieden Lithium Batterie Typen: LiPo/LiLo/LiFE. Sie müssen entsprechend der Batterie das Ladegerät einstellen. Ansonsten kann es zu einer Explosion kommen!



automatisch auf eine Rate von 1C, wenn Sie die Kapazität des Akkus eingestellt haben. Wenn Sie einen High-Rate Akku aufladen, können Sie den Wert des Stroms

Es gibt 3 Modi um Lithium Batterien zu laden: Auto Modus, Balance Modus oder Schnell Modus,


Start Laden/Entladen: Nach korrekter Einstellung im Menü, drücken Sie die "Enter" für mehr als 2 Sekunden um den Vorgang zu starten.

"Entladungsmodus" theoretisch: Lithium Batterien müssen nicht entladen, vor allem tiefentladen werden. Um die Überladung der einzelnen Zellen zu vermeiden, sollten Sie den Balance Stecker von der Batterie an das Ladegerät anschleißen. Sie können die Entlade-Abschalt-Spannung um 3.0V-4.0V einstellen.

"Aufbewahrungs Modus": Dies ist zum Laden oder Entladen von Lithium Batterien die für längere Zeit nicht gebraucht werden. Um den Kapazitätsverlust vorzubeugen, können Sie in diesem Modus den Akku bei 40% einlagern. Die endgültige Spannung unterscheidet sich von der Art der Batterie. LiLo: 3.75V: LiPo: 3.85V: LiFe: 3.3V. Wenn die Spannung im Anfangsstadium der Batterie über dem Spannungspegel der Aufbewahrung ist, wird das Programm zum entladen starten und wenn es niedriger ist, startet das Programm automatisch zu laden. Um zu gewährleisten das jede Batterie die Leistung erfüllt sollten Sie den Balancer an das Ladegerät anschließen

Dieser Bildschirm zeigt die Zellenanzahl die Sie einrichten und die der Prozessor erkennt, "Read" zeigt die Zellenanzahl die das Ladegerät gefunder hat und "Set" zeigt die Zellenanzahl die Sie am vorherigen Menü ausgewählt haben. Wenn beide Zahlen identisch sind können Sie durch drücken der "Start" Taste den Ladevorgang starten. Falls das nicht der Fall ist können Sie durch drücken der "ESC" Taste in das vorherige Menü gelangen und die Zellenanzahl der Batterie überprüfen.

Zeichnet die verstrichene Zeit des Lade-/Entladevorgangs auf




Start

Press Start once


ESC

**▼** Enter

Innenwiderstand der Ratterie Spitzentemperatur, gemessen vom Temperatur-



#### NiMH/NiCd Batterie Programm



"Entladen": Der Entladestrom reicht von 0.1A bis 5.0A und die engültige Spannung im Bereich von 0.1 bis 24V. Der Vorgang ist ähnlich wie bei den Lithium Batterien. Die endgültige Spannung von NiMH-Akkus ist bei 1.0V/Zelle und bei NiCd 0.85V/Zelle. Bitte beachten Sie die Empfehlung

Überladung. Ist es niedriger eingestellt, besteht

beachten Sie die technischen Spezifikationen

des Akkus. (NiCd: 12mV. NiMH: 7mV)

die Möglichkeit der vorzeitigen Beendigung. Bitte

Tipps: Wenn die Spannung der aufgeladene

Batterie niedriger als 2.5V ist, kann das zur

"Cycle Modus": Das Ladegerät kann kontinuierlich 1-5 Zyklen führen DCHG>CHG oder CHG>DCHG. Sie können es für die neue NI\*\* Batterie oder für eine NI\*\* Batterie die schon länger lag wählen. Bitte stellen Sie es vorsichtig ein, oder es wird die Batterie beschädigt. Um die Parameter festzulegen folgen Sie bitte dem "Cycle-Set" Menü.

Wenn die NiMH oder NiCd Batterie beim zyklischen Prozess der Ladung/Entladung ist. kann sie sehr warm werden. Im Programm ist eine Zeitverzögerung integriert, damit die Batterie genug Zeit hat zum abkühlen während des zwei Zyklen Verfahren. Ein Bereich von 1 his 60 Minuten kann eingestellt werden



▲ | ▼ |Enter

Press Enter >2S=Start

▲ | ▼ Enter

▲ | ▼ |Enter

Press Enter >2S=Start

ESC






"Back " - Zurück zum Menü "Laden".

Graph

Hier können Sie die Kurve der Spannung zum Laden oder Entladen sehen




Spannung des Akkus nach dem aufladen Ladekapazität ВасК UP Down

Spannung des Akkus nach dem Entladen Entladekapazität

Vorherigen Zyklus überprüfen Nächsten Zyklus überprüfen

### Pb Batterie Programm

Wird programmiert für die Aufladung von Blei (Pb) Batterien mit einer Nennspannung von 2 bis 20V. Pb Batterien können nicht schnell aufgeladen werden. Sie können nur relativ niedrigen Strom liefern im Vergleich zu ihrer Kapazität. Der optimale Ladestrom wäre das 1/10 von der Kapazität. Bitte folgen Sie immer den Anweisungen des Herstellers der Batterie.



▲ || ▼ ||Enter

Start

Dieser Modus ist zum Aufladen der Blei Batterie. Wie man auf dem Bildschirm sehen kann, können Sie im Pb Menü die Spannung / die Kapazität und den Ladestrom der Batterie einstellen. Der Ladestrom im Bereich von 0.1 - 8.0A und die Spannung sollte mit dem Akku abgestimmt werden. Um den Ladevorgang zu starten müssen Sie die "Enter" Taste mehr als 2 Sekunden gedrückt halten.


Dieser Modus ist zum Entladen von Blei Batterien. Stellen Sie die Zellen, den Entladestrom und die Batteriekapazität ein. Der Entladestrom im Bereich von 0.1 - 5.0A und die Spannug sollte mit dem Akku abgestimmt werden. Um den Entladevorgang zu starten müssen Sie die "Enter" Taste mehr als 2 Sekunden gedrückt halten.


Der Bildschirm zeigt den Zustand des Lade-/Entladevorgangs. Um den Prozess zu stoppen, drücken Sie bitte die "ESC" Taste.



ESC








## **Datenansicht** Mit diesem Programm können Sie die gesamte Spannung, den Spannungsanteil und den Innenwiderstand des Akkus überprüfen. Und die Innen und Außentemperatur des Lade-Tipps: Wenn Sie "View" drücken, wird das nächste Menü aufgerufen (siehe nebenstehendes Bild). Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie mit dem Ladegerätausgang ver-VIEW BALANCE 34°C No sens ESC Unit Sie können die Balance-Funktion für den unbalancierten Akku verwenden Drücken Sie auf "Balance" um die Batterie Typen zu wählen. Dann drücken Sie "Start" um das Balancing zu starten. ESC START Bitte achten Sie darauf. Überprüfen Sie sorgfältig den Batterie-Typ und die Einstellung am Ladegerät, sonst kann die Batterie beschädigt werden

### Warn- und Fehlermeldungen

Das CTC-1 Touch Ladegerät ist gegen Störungen und Fehlbedienungen durch das Multi-Protection-System geschützt. Störungen/Fehler werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt und sie unterbrechen den aktiven Prozess, um das Gerät und die Batterie zu schützen.



























Außentemperatur zu hoch

#### Service und Garantie

Mit der Einsendung des Produktes muss der Kunde mitteilen, ob das Produkt in jedem Fall repariert werden soll. Sollte kein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch bestehen, erfolgt die Produktüberprüfung und ggf. Reparatur in jedem Falle kostenpflichtig gemäß unserer Preisliste. Ein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch kann nur anerkannt werden, sofern eine Kopie des Kaufbelegs beigefügt ist. Auf Anforderung erstellen wir gerne ein kostenpflichtiges Reparaturangebot. An unser Reparaturangebot sind wir zwei Wochen ab Ausstellungsdatum gebunden. Bei Beauftragung der Reparatur werden die Kosten für das Reparaturangebot nicht berechnet. Für eine schnelle Abwicklung Ihres Servicefalls legen Sie bitte eine ausführliche Fehlerbeschreibung und ihre Adressdaten der Einsendung bei.

#### Konformitätserklärung



Produkt: Artikelnumm Batterie Balance Ladegerät CTC-1 Touch 4000021

Für das in dieser Anleitung erwähnte Produkt aus unserem Hause gelten die einschlägigen und zwingenden europäischen EMV-Richtlinien:

EN 55014-1:2006 EN55014-2:1997+A1:2001 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:2008

Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer in der Europäischen Union.



Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende Ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, da diese Geräte kostenlos entgegennehmen. Die Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Für Geschäftskunden in der Europäischen Union Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit. Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäische Union. Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Absima GmbH Gibitzenhofstrasse 127A D-90443 Nuremberg

Phone.: +49 911 650841 30 Fax: +49 911 650841 40 E-Mail: info@absima.com